



X-700

Bedienungs-
anleitung



Bevor Sie Ihre Kamera zum ersten Mal benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig komplett durch – oder zumindest die Teile, die Ihre eigenen fotografischen Ambitionen betreffen. Setzen Sie während des Lesens ein Objektiv und die Batterien ein, stellen Sie den Hauptschalter auf ON und „spielen“ Sie mit Ihrer X-700 alle Funktionen durch, um sich mit der Kamera und dem Zubehör vertraut zu machen. Dann legen Sie einen Film ein und beginnen mit dem Fotografieren. Auf diese Weise werden Sie von Anfang an gute Aufnahmen machen und das volle Leistungspotential Ihrer X-700 erkennen und ausschöpfen.

Damit Sie viele Jahre lang Freude mit Ihrer X-700 haben, beachten Sie bitte die Pflegehinweise auf Seite 8 und auch im übrigen Text. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später einmal etwas nachlesen möchten.



Die technisch ausgereifte Minolta X-700 ist der Mittelpunkt des Minolta-Programm-Systems. Die Programm-Belichtungsautomatik dieser Kamera macht erfolgreiches Fotografieren ganz unkompliziert: einfach Schärfe einstellen und auslösen – die Kamera stellt Blende und Verschlusszeit automatisch in einem weiten Bereich ein, wobei die eingesteuerten Zeiten ständig von LEDs im Sucher angezeigt werden. Das Zeit-Blenden-Programm ist so ausgelegt, daß es auch bei geringerer Motivhelligkeit möglichst kurze Verschlusszeiten beibehält, um Verwacklungs- und Bewegungsunschärfen wirkungsvoll vorzubeugen. Auf Wunsch gibt die Kamera beim Unterschreiten der Freihandgrenze ein akustisches Warnsignal. Von dieser Programm-Automatik der X-700 hat der Foto-Neuling ebenso großen Nutzen wie der versierte Fotograf, der für schnelle Schnappschüsse oder aus Gründen der Bequemlichkeit die komplette Belichtungseinstellung der Programm-Automatik überlassen möchte.

Soll die Schärfentiefe unter Kontrolle gehalten werden, benutzt man die Zeitautomatik der X-700, die die Verschlusszeit stufenlos zur vorgewählten Blende steuert. Außerdem ist die Zeitautomatik eine wichtige Voraussetzung für automatisches Fotografieren mit vielen speziellen Minolta SR-Objektiven und Zubehörteilen (wie z. B. Spiegel-Linsen-Objektive, Varisoft, Balgengeräte usw.) – wofür eine Blendenautomatik nicht eingesetzt werden kann. Mit der M-Funktion wiederum hat der Fotograf die volle kreative Freiheit, jede beliebige Zeit-Blenden-Kombination manuell einzustellen; mit oder ohne Belichtungsmessung.

Die X-700 bietet weitere nützliche Ausstattungsmerkmale: Die Belichtungsmessung wird durch leichtes Berühren des „touch-switch“-Auslösers aktiviert (die LEDs leuchten noch 15 s nach dem Einschalten automatisch weiter); Meßdatenspeicher für gezielte Belichtungsmessungen; manuelle Belichtungseingabe bis ± 2 Stufen mit LED-Warnung im Sucher; Selbstauslöser mit dreiphasiger Anzeige durch LED und Tonsignal; Blitzbereitschaftssignal und Blitzbereichskontrolle (FDC) im Sucher; Mikrowablenlinsen-Einstellscheibe mit Schnittbild-Entfernungsmesser und Mikroprismenring; integrierte Haltegriffe an der Vorderseite und an der Rückwand für sicheres Halten der Kamera; Filmladesignal; eine neue Aufwickelspule für leichteres Filmeinlegen.

Die Blitz-Programmautomatik und die Multifunktions-Rückwand (Seiten 53 bis 55) vervollständigen das Minolta-Programm-System. Darüber hinaus stehen eine neue drahtlose Fernsteuerung, ein Motor-Drive und Auto-Winder sowie das breite Zubehör-Angebot des Minolta SR-Systems zur Verfügung.

INHALTSVERZEICHNIS

TEILEBEZEICHNUNGEN/HAUPTMERKMALE	4	FOTOGRAFIEREN MIT DER X-700	23
PFLEGEHINWEISE	8	„Check-Liste“	23
Trageriemen und Tasche	9	BELICHTUNGSSTEUERUNGEN MIT DER X-700	24
VOR DEM FOTOGRAFIEREN	10	Die Funktionen (Übersicht)	24
MONTIEREN UND HANDHABEN DER OBJEKTIVE	10	Funktions- und Verschußzeitenwähler; P/A-Entsperrung	25
Objektiv- und Gehäusedeckel	10	Arretieren auf kleinster Blende	25
Montieren und Abnehmen der Objektive	11	Okulardeckel	25
Pflege der Glasoberflächen	11	Programm-Automatik (P-Funktion)	26
BATTERIEN UND STROMVERSORGUNG	12	<input type="checkbox"/> Grundlagen der Belichtungssteuerung	28
Batterien	12	Arbeitsbereich und Ablauf-Diagramm der Programm-Automatik	30
Hauptschalter	13	Kombinationen: Objektive und Funktionsarten	31
Auslöser	14	Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (A-Funktion)	32
Automatische Batterieprüfung und Auslösesperre	14	Belichtungsmessung mit der X-700	34
Batteriebehälter	15	Meßdaten-Speicherung	34
Kältebetrieb	15	Manuelle Belichtungseingaben	35
FILM UND FILMEMPFINDLICHKEIT	16	<input type="checkbox"/> Wozu werden die Meßdaten-Speicherung und manuelle Belichtungseingaben verwendet	36
FILMEINLEGEN UND FILMTRANSPORT	17		
Filmeinlegen	17		
Filmtransporthebel	20		
Filmladesignal / Bildzählwerk	20		
FILM ZURÜCKSPULEN UND HERAUSNEHMEN	21		

Messung / Manuelle Belichtungseinstellung (M-Funktion)	38	<input type="checkbox"/> BILDGESTALTUNG MIT BLENDE UND VERSCHLUSSZEIT	48
Langzeit-Belichtungen (Einstellung „B“)	39	BLITZAUFNAHMEN	50
DAS SCHARFEINSTELLEN	40	ZUBEHÖR (MINOLTA-PROGRAMM-SYSTEM)	53
Einstellhilfen	40	TECHNISCHE DATEN	58
Entfernungsskala	41	AUFBEWAHRUNG	61
Markierung der Filmebene	41		
Einstellmarke für Infrarotfilm	41		
<input type="checkbox"/> Schärfentiefe	42		
Abblendknopf	43		
Schärfentiefeskala	43		
<input type="checkbox"/> VERWACKLUNGS- UND BEWEGUNGSUNSCHÄRFEN	44		
WIE MAN DIE KAMERA HÄLT UND AUSLÖST	45		
Warnung bei langen Verschußzeiten	46		
Verwendung eines Stativs	46		
Selbstausröser	47		
Andere Auslösemöglichkeiten	47		

TEILEBEZEICHNUNGEN / HAUPTMERKMALE

Manuelle Belichtungseingabe

kontinuierliche Eingabe bis
+/- 2 Stufen Abweichung
von der Normalbelichtung
(mit LED-Sucheranzeige)

Funktions- und Verschlusszeitenwähler

P: Programmautomatik

A: Zeitautomatik

1-1000: stufige Verschlusszeitenein-
stellung für Manuell-Betrieb
mit Belichtungsmessung

B: beliebige Langzeitbelichtungen

Auslöser

weiche elektromagnetische Aus-
lösung (reagiert nicht bei un-
zureichender Batteriespannung)

„touch-switch“-Berührungs-
schalter für Meßanzeige
(LEDs bleiben automatisch
15s eingeschaltet)

Rückwand-
Entriegelungsknopf

Haupt-
schalter

Filmladesignal
zeigt korrekten
Filmtransport an

Filmrück-
spulkurbel

Bildzählwerk

Filmempfindlich-
keitseinstellung

Filmempfindlich-
keitsanzeige

Entsperrung für manuelle
Belichtungseingabe

Blitz/Kamera-Steuerungskontakte
für Blitz-Programmautomatik mit
speziellem Blitzgerät und für Auto-
Electroflash-Blitzgeräte Typ „X“

Synchronkontakt

Aufsteckschuh mit Blitzkontakten

P/A-Entsperrung

Filmtransporthebel

weiche Hebel-schwung über 130°
nach 30° Leerlauf

Hauptschalter-Anzeige
OFF, ON, ON)))

(akustische Langzeitwarnung und
Selbstauslöser-Tonsignal)

Speichertaste/Selbstauslöser-Schalter

- Meßdatenspeicher für Nah- und Detailmessungen
- Elektronisch gesteuerter Selbstauslöser mit dreiphasiger LED-Blinkanzeige und wahlweise simultanem Tonsignal

Front-Haltegriff

integrierte Haltegriffe an Vorderseite und Rückwand für sicheres Halten der Kamera

Synchronkabel-Anschluß

Objektiv-Bajonett

neues Bajonett aus schmiermittel-impregniertem, rostfreiem Stahl für lange Lebensdauer und weichen Objektivwechsel; es passen alle Minolta SR-Wechselobjektive und entsprechendes Zubehör

MD-Kupplung

MC-Kupplung

Markierung für Objektivwechsel

Bajonettentriegelung

Rückschwingspiegel speziell vergütet für 11% helleres Sucherbild

Öse für Trageriemen

Anschluß für Draht-/Fernauslöser

Blendensteuerhebel

Abblendknopf

leicht bedienbarer Druckknopf mit Federrückstellung für Schärfentiefekontrolle im Sucher



Nicht zu sehen:

- Silizium-Fotodiode am Pentaprisma für Offenblendmessung (LED-Meßanzeige im Sucher) und für „final-check“-Gebrauchsblendemessung)
- Zweite Silizium-Fotodiode im Spiegelkasten für Blitzlicht-Direktmessung auf der Filmoberfläche mit Auto-Electroflash 280 PX


a Funktionsanzeigen

- M: manuelle Einstellung mit Belichtungsmessung
- A: Zeitautomatik mit Blendenvorwahl
- P: Programmautomatik (blinkt, wenn das Objektiv nicht auf kleinster Blende steht oder ein Objektiv ohne MD-Kuppler benutzt wird)

b LED für Bereichsüberschreitung

c Verschußzeitenskala mit LED-Anzeige

- * stufenlose LED-Anzeige der von der Kamera in P- und A-Funktion gesteuerten Zeit
- * LED-Anzeige der Zeitvorschläge für manuelle Einstellung
- * LED neben „60“ blinkt mit 2 Hz als Blitzbereitschaftssignal (mit passenden Blitzgeräten)
- * LED neben „60“ blinkt mit 8 Hz als Blitzbereichskontrolle FDC (mit passenden Blitzgeräten)



d LED für Bereichsunterschreitung

e LED-Warnung bei manueller Belichtungseingabe eingestellte Blende

g Einstellscheibe

Mikrowabenlinsen-Struktur; in der Mitte Schnittbildindikator mit Mikroprismenring; im Minolta-Service gegen acht andere Einstellscheiben austauschbar

a Scharfeinstellung

b Entfernungsskala

c Schärfentiefskala

d Blendenring mit Blendenskala

e Markierung für Objektivwechsel


f Arretierung für kleinste Blende verhindert unbeabsichtigtes Verstellen des Blendenrings bei P-Funktion

g Blendensteuerstift

abgebildetes Objektiv: MD 1,7/50 mm



- a Rückwand-Entriegelungsknopf
- b Filmpatronen-Kammer
- c Verschußbüchse
horizontal ablaufender
Schlitzverschluß
- d Transportwalze
- e Filmaufwickelspule
- f Andruckplatte
- g Sucher-Okular
mit Zubehörfassungen
- h Memohalter
- i DIN/ASA-Vergleichstabelle
- j Rückwand-Haltegriff
- k Batteriekompartimentdeckel
- l Stativgewinde
- m Rückspulentsperrknopf



Zubehör-Anschlüsse

- 1 Kontakte für Kamerasteuerung durch Multifunktions-Rückwand
- 2 Buchse für Führungsstift des Motor-Drive
- 3 Motor-Drive-Kontakte
- 4 Winder-Kontakt
- 5 Kuppler für Winder und Motor-Drive
- 6 Buchse für Führungsstift Motor-Drive und Winder

Die Minolta X-700 ist ein Präzisionsinstrument, das Ihnen bei sachgerechter Behandlung und Pflege viele Jahre lang Freude bereitet und einwandfreie Bilder liefert. Um die Kamera in bestem Funktionszustand zu halten, sollten Sie die folgenden Hinweise (und weitere im übrigen Text) beachten:

- Bewahren Sie die Kamera, wenn sie nicht benutzt wird, immer in der Tasche auf und setzen den Deckel auf das Objektiv bzw. das Gehäuse.
- Wie bei allen Präzisionsinstrumenten darf auch bei der X-700 niemals irgendein Teil gewaltsam betätigt werden. Falls irgend etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, lesen Sie nochmals genau die entsprechenden Seiten der Bedienungsanleitung durch oder wenden Sie sich an Minolta.
- Setzen Sie Ihre Kamera niemals harten Stößen, großer Hitze und/oder Feuchtigkeit, Wasser, Gasen oder schädlichen Chemikalien aus. Lassen Sie die Kamera nicht im Handschuhfach eines Autos liegen oder in anderen Räumen, wo sie hohen Temperaturen ausgesetzt sein könnte.
- Schmieren oder ölen Sie keinesfalls Teile der Kamera oder des Objektivs.
- Berühren Sie niemals die Verschlusstücher oder andere Teile im Gehäuse mit den Fingern oder irgendwel-

chen Gegenständen. Die inneren Teile und die Innenseite der Rückwand müssen, falls nötig, von Zeit zu Zeit ganz vorsichtig mit einem weichen Pinsel entstaubt werden. Dabei nicht gegen das Verschluss Tuch drücken und den Spiegel höchstens mit den Spitzen eines weichen und fettfreien Pinsels berühren.

- Die Außenseiten von Kamera und Objektiv – aber nicht die Glasoberflächen – können mit einem weichen, silikonimprägnierten Tuch abgewischt werden (besonders wenn die Kamera zuvor am Meer benutzt wurde).






Hinweise für die Pflege und Reinigung der Objektive finden Sie auf den Seiten 10 und 11. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, beachten Sie bitte die Hinweise zur Aufbewahrung am Ende der Bedienungsanleitung.

ACHTUNG

- Bevor Sie Objektive, Blitzgeräte oder andere Zubehöerteile verwenden, die nicht von Minolta stammen, verbinden Sie solche „Fremdfabrikate“ besonders vorsichtig mit der Kamera, probieren Sie aus, ob alles einwandfrei funktioniert, und machen Sie ggf. Testaufnahmen.

Trageriemen und Tasche

Der mit der Kamera gelieferte Trageriemen und die als Zubehör erhältliche Bereitschaftstasche werden wie im Bild gezeigt befestigt, damit die Kamera aufnahmebereit und gleichzeitig gegen Stoß und Fall geschützt ist.



VOR DEM FOTOGRAFIEREN

Die nächsten vier Abschnitte befassen sich mit den Vorbereitungen vor dem Fotografieren:

- Objektiv montieren (siehe rechts)
- Batterien einlegen und Hauptschalters einschalten (Seiten 12 und 13)
- Filmempfindlichkeit einstellen (Seite 16)
- Film in die Kamera einlegen (Seiten 17 bis 20)

Vor dem Filmeinlegen müssen zuerst die Batterien richtig eingesetzt sein, und der Hauptschalter muß eingeschaltet sein. Die Reihenfolge der übrigen Vorbereitungen ist gleichgültig.

Das Rückspulen und Herausnehmen des Films ist ebenfalls in diesem Kapitel der Bedienungsanleitung beschrieben. Wir empfehlen Ihnen, auch diese Hinweise zu lesen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen, damit Sie über die weitere Handhabung informiert sind, wenn der Film belichtet ist.

MONTIEREN UND HANDHABEN DER OBJEKTIVE



Objektiv- und Gehäusedeckel

Entfernen Sie die Deckel vom Objektiv und vom Kameragehäuse wie im Bild gezeigt.

ACHTUNG

- Schützen Sie, wenn Kamera und Objektiv getrennt sind, immer das Kameragehäuse und die Objektivrückseite mit den zugehörigen Deckeln. Ist das Objektiv nicht in Gebrauch, sollte auch der Frontdeckel aufgesetzt werden.

- Damit der Blendensteuerstift nicht beschädigt wird, darf das Objektiv ohne Rückdeckel niemals auf seine Rückseite gestellt werden.
- Ein Objektiv ohne Rückdeckel ist stets mit der Vorderseite nach unten auf eine möglichst weiche Unterlage zu stellen. Fisheye-Objektive dürfen jedoch grundsätzlich nur mit aufgesetzten Deckeln auf die Vorder- oder Rückseite gestellt werden.
- Wenn Objektive nicht verwendet werden, bewahrt man sie – beidseitig mit Deckeln geschützt – in ihren Behältern auf.



Montieren des Objektivs

Entfernen Sie den Gehäusedeckel von der Kamera und den Rückdeckel vom Objektiv. Bringen Sie den roten Markierungspunkt an der Objektivfassung mit der roten Markierung am kameraseitigen Bajonett in Übereinstimmung, setzen das Objektiv ein und drehen es im Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet.



Abnehmen des Objektivs

Den Knopf für die Bajonettentriegelung gedrückt halten und das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dann aus dem Bajonett herausheben.

ACHTUNG

- Berühren Sie beim Objektivwechsel nichts im Innern der Kamera.

Pflege der Glasoberflächen

- Berühren Sie nie die Linsenoberflächen des Objektivs, des Sucherokulars etc. mit den Fingern oder irgendwel-

chen Gegenständen. Falls nötig, entfernen Sie lose daraufliegende Teilchen mit einem Luftpinsel. Schmierflecken oder Fingerabdrücke entfernen

Sie am besten mit speziellem Linsenreinigungspapier oder einem weichen, sauberen Tuch. Nur falls unbedingt notwendig, sollte das Tuch leicht mit einem Tropfen guter Linsenreinigungsflüssigkeit (für fotografische Objektive) angefeuchtet werden. Solche Flüssigkeiten dürfen aber auf keinen Fall direkt auf die Glasoberfläche getropft werden. Keine imprägnierten Papiere oder Tücher verwenden!

- Rückschwingspiegel und Einstellscheibe im Kameragehäuse haben besonders empfindliche Oberflächen. Es muß unter allen Umständen vermieden werden, diese Oberflächen mit bloßen Fingern oder mit anderen Gegenständen zu berühren. Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays können die Oberflächen des Spiegels und der Einstellscheibe verändern. Nicht mit Druckluft auf den Spiegel blasen, sonst gelangen Staubteilchen ins Innere des Suchers und der Kamera. Kleine Flecken oder Staubteilchen auf der Oberfläche des Spiegels oder der Einstellscheibe beeinträchtigen weder die Bildqualität noch die Belichtungsmessung.

BATTERIEN UND STROMVERSORGUNG

Batterien

Für den Betrieb der elektronischen Schaltkreise und der Verschlussteuerung der X-700 sind folgende Batterien geeignet:

- * zwei Silberoxyd-Batterien 1,55 Volt (z. B. UCAR EPX-76, VARTA V 76PX oder gleichwertig) oder
- * zwei Alkali-Mangan-Batterien 1,5 Volt (z. B. UCAR A-76, VARTA V 13GA oder gleichwertig).

ACHTUNG


- Verwenden Sie **keine** 1,35-Volt-Quecksilberbatterien vom Typ UCAR EPX-675 oder ähnlich, die in Größe und Aussehen dem empfohlenen Batterietyp gleichen.
- Verschiedene Batterie-Typen/Fabrikate oder alte und frische Batterien sollten nicht miteinander kombiniert werden, sonst besteht Auslaufgefahr.
- Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer und nach Möglichkeit auch nicht in den Abfall werfen, sondern beim Kauf neuer Batterien zurückgeben.



1. Den Batteriekammerdeckel mit Hilfe einer Münze o. ä. entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben.



2. Kontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch abreiben. Zwei der vorher erwähnten Batterien nur an den Rändern anfassen und mit der Plusseite (+) nach oben in den Batteriekammerdeckel einlegen.



3. Batteriekammerdeckel wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn festschrauben.



Hauptschalter

Um die Kamera in Betrieb zu nehmen, muß der Hauptschalter entweder auf ON oder auf ON))) stehen. In der ON-Position mit dem Schallwellensymbol ertönt (sobald der Auslöser berührt oder leicht angedrückt wird) eine akustische Warnung, wenn die angezeigte Verschlusszeit $\frac{1}{30}$ s und länger ist; außerdem ist das Tonsignal des Selbstauslösers eingeschaltet.



Wird die Kamera nicht benötigt, stellt man den Hauptschalter auf OFF. Dadurch werden unbeabsichtigte Aufnahmen verhindert, und es wird unnötige Stromentnahme vermieden. (Auch wenn der Hauptschalter in einer der ON-Positionen steht, wird nur beim Berühren des Auslösers Batteriestrom verbraucht. Man sollte deshalb die Kamera – um in „Schußbereitschaft“ zu bleiben – nur ausschalten, wenn man sie für längere Zeit weglegt.)



Auslöser

Durch leichtes Berühren des Auslösers in der Mitte des Funktions- und Verschlusszeitenwählers werden der Belichtungsmesser, die LED-Anzeige im Sucher und die zugehörigen elektronischen Schaltkreise der Kamera aktiviert. Mit Handschuhen, bei kaltem Wetter, oder mit sehr trockenen Fingern drückt man den Auslöser leicht an, um die gleiche Einschaltwirkung zu erzielen. Erst beim vollständigen Durchdrücken des Auslösers wird der Verschluss ausgelöst.



Damit man auch ohne Finger auf dem Auslöser die Belichtungsdaten im Sucher ablesen kann, bleiben die Leuchtdioden 15 s lang (ab dem ersten Berühren des Auslösers) automatisch eingeschaltet. Die LED-Anzeige erlischt, sobald die Kamera ausgelöst wurde.

ANMERKUNG

- Wenn die Oberfläche des Auslösers schmutzig oder fettig ist, dreht man den Hauptschalter auf OFF und reinigt den Auslöserknopf mit einem trockenen und sauberen Tuch.

Automatische Batterieprüfung und Auslösersperre

Schalten Sie den Hauptschalter ein und berühren den Auslöser (bzw. drücken ihn leicht an). Leuchtet irgendeine LED im Sucher auf, sind die Batterien richtig eingelegt und betriebsbereit.

Wenn keine LED-Anzeige im Sucher leuchtet, sind die Batterien fast leer und sollten baldmöglichst erneuert werden. Ist die Batteriespannung für eine einwandfreie Funktion zu niedrig, reagiert die Auslösung nicht mehr.



Batteriebehälter

Ersatzbatterien können im Batteriebehälter am Kamera-Trageriemen mitgeführt werden (Seite 9). Formen Sie eine Schlaufe und legen die Batterien in den Behälter, wie oben gezeigt. Um die Batterien herausnehmen zu können, muß man ggf. den Behälter vom Trageriemen abziehen.

ANMERKUNG

- Wird die Kamera einige Wochen lang nicht benutzt, sollte man die Batterien besser aus der Kamera herausnehmen.

Kälte-Betrieb


Batterien tendieren von Natur aus dazu, bei niedrigen Temperaturen in ihrer Leistung nachzulassen. Deshalb sollten vor einem geplanten Kälte-Betrieb immer frische Batterien eingesetzt und außerdem frische Ersatzbatterien mitgenommen werden. Bei Temperaturen unter etwa $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ist die Verwendung von Silberoxyd-Batterien zu empfehlen. Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien rasch wieder.



FILM UND FILMEMPFINDLICHKEIT

In der Minolta X-700 können alle Kleinbildfilme in Patrone (Typ 135) verwendet werden. Welcher Film für Ihre Aufnahmen am besten geeignet ist und Ihren Wünschen am nächsten kommt, können Sie nur durch eigene Versuche herausfinden.

Auf der Verpackung und auf der Filmpatrone ist die Lichtempfindlichkeit des Films in ISO, ASA und/oder DIN angegeben. Beim ASA-System verdoppelt sich die Lichtempfindlichkeit mit der Zahl (z. B. von 25 auf 50, von 100 auf 200 usw.), und die erforderliche Belichtung wird jeweils auf die Hälfte reduziert. Beim DIN-System entsprechen jeweils 3 DIN einer Belichtungsstufe. Die internationale ISO-Zahl kombiniert DIN- und ASA-System: ISO 100/21° = ASA 100/21 DIN. Mit hochempfindlichen Filmen können Sie auch noch bei schlechtem Licht fotografieren, die Bilder sind jedoch etwas grobkörniger.



Einstellen der Filmempfindlichkeit

Heben Sie den Ring für die Filmempfindlichkeitseinstellung etwas an und drehen ihn, bis der richtige ASA-Wert in der Mitte (am Strich) der Filmempfindlichkeitsanzeige steht. Danach lassen Sie den Ring in die gewünschte Position einrasten. Was die Markierungen zwischen den ASA-Werten bedeuten, entnehmen Sie der Tabelle rechts.

ASA		DIN	ASA		DIN
25	●	15	200	●	24
32	●	16	250	●	25
40	●	17	320	●	26
50	●	18	400	●	27
64	●	19	500	●	28
80	●	20	640	●	29
100	●	21	800	●	30
125	●	22	1000	●	31
160	●	23	1250	●	32
			1600	●	33

ACHTUNG

- Filme bewahrt man am besten kühl, trocken und dunkel auf. Sie sollten vor dem „Verfalldatum“ auf der Packung belichtet und entwickelt werden.

Filmeinlegen

Bevor Sie die Rückwand der Kamera öffnen, kontrollieren Sie zuerst, ob sich nicht schon ein Film in der Kamera befindet. Die Kamera ist leer:

- * wenn im Fenster des Filmladesignals kein roter Balken zu sehen ist (Seite 20),
- * wenn die Rückspulkurbel sich längere Zeit frei in Pfeilrichtung drehen läßt, obwohl der Rückspulentsperrknopf nicht gedrückt wurde.

Das Bildzählwerk zählt jede Betätigung des Filmtransporthebels, auch wenn sich kein Film in der Kamera befindet. Die Kamera kann also leer sein, obwohl das Bildzählwerk nicht in Ausgangsposition „S“ steht.




Die DIN/ASA-Vergleichstabelle auf der Rückwand ist von einem praktischen Rahmen, dem Memohalter, umgeben, der genau die richtige Größe zum Hineinstecken eines Filmpackungsdeckels oder anderer Notizen hat. So sieht man immer genau, welcher Film sich in der Kamera befindet.

Vor dem Filmeinlegen stellen Sie die Filmempfindlichkeit ein (Seite 16) und drehen den Hauptschalter in eine ON-Position (Seite 13).

ACHTUNG


- Das Filmeinlegen sollte bei gedämpftem Licht erfolgen – oder zumindest im eigenen Körperschatten.
- Die unten blau markierten Teile oder Partien nicht berühren.



1. Rückwand-Entriegelungsknopf herausziehen, bis die Rückwand aufspringt. Eventuelle Staubteilchen können jetzt mit einem Luftpinsel entfernt werden.

ANMERKUNG


- Das Filmeinlegen in dunkler Umgebung oder mit aufgesetztem Objektivdeckel ist einfacher, wenn der Funktionswähler nicht auf „P“ oder „A“ steht.




2. Bei herausgezogenem Rückwand-Entriegelungsknopf eine Filmpatrone mit dem herausragenden Spuleneende nach unten einlegen (s. Abb.). Dann den Entriegelungsknopf (falls nötig, unter leichtem Drehen) wieder ganz hineindrücken.

ANMERKUNG


- Wenn der Filmtransporthebel bei den folgenden Schritten nach einem vollen Hebelschwung gesperrt ist, auf den Auslöser drücken und dann weiter-schalten (Hauptschalter muß auf ON stehen).




3. Den Filmanschnitt so weit herausziehen, daß er bis zur Aufwickelspule reicht. Dann den Filmanschnitt in den links liegenden Schlitz der Aufwickelspule (wie oben dargestellt) einstecken. Darauf achten, daß der Filmanschnitt nicht aus einem anderen Schlitz der Aufwickelspule hervorschaut. Das vorletzte Perforationsloch sollte vom Zahn in der Aufwickelspule erfaßt werden, und die unteren Zähne der Transportwalze sollten in die Perforationslöcher des Films eingreifen.



Wenn Sie den Filmanschnitt lieber in der rechten Hand halten möchten, befestigen Sie den Filmansatz wie oben dargestellt an der Aufwickelspule. Dabei sicherstellen, daß ein Zahn der Aufwickelspule ein Perforationsloch des Films sicher erfaßt.




4. Drücken Sie den Film mit der linken Hand leicht an die Transportwalze und bewegen den Filmtransporthebel langsam so weit, bis der Film sich fest um die Aufwickelspule gelegt hat, die Perforation an beiden Seiten sicher von den Zähnen der Transportwalze erfaßt wird und der Film straff in der Führung liegt.




5. Kontrollieren, daß der Film richtig in der Kamera liegt, und die Rückwand schließen – einfach bis zum Einschnappen andrücken. Im Bildzählwerk steht nun ein rotes „S“.

ACHTUNG

- Man sollte den Film grundsätzlich durch Betätigen des Filmtransporthebels straff ziehen (nicht mit der Rückspulkurbel). Würde man zum Straffziehen etwas Film in die Patrone zurückspulen, könnte ein Teil des Filmfelds für die erste Aufnahme schon Licht erhalten haben.



6. Film transportieren und auslösen, bis die „1“ am roten Pfeil im Bildzählwerk steht. Im Fenster des Filmladesignals muß jetzt ganz von links ein roter Balken erscheinen, der anzeigt, daß der Film eingelegt ist und sich ordnungsgemäß aufspult. (Erscheint dieses Signal nicht oder schwingt es beim Filmtransport weit nach rechts, wiederholen Sie sicherheitshalber die Schritte 3 bis 6.) Die Kamera ist nun für die erste Aufnahme bereit, vorausgesetzt, die Filmempfindlichkeit wurde richtig eingestellt.



Filmtransporthebel


Vom Gesamtdrehwinkel des Filmtransporthebels sind die ersten 30° eine Art „Leerlauf“, damit man bei schneller Aufnahmefolge den Hebel nicht jeweils bis zur Endstellung zurückführen muß und den Daumen hinter dem Hebel lassen kann. Während des weiteren Schaltwegs von 130° wird der Film transportiert, das Bildzählwerk weitergeschaltet und der Verschuß gespannt. Wenn der Filmtransporthebel nach dem vollen Hebelschwung (über 160°) stoppt, kann für die nächste Aufnahme ausgelöst werden.

Filmladesignal/ Bildzählwerk

Beim Weitertransportieren des Films wandert der rote Balken des Filmladesignals weiter nach rechts, und die Rückspulkurbel dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Beides zeigt den korrekten Filmtransport an.

Stoppet der Filmtransporthebel am Filmende und widersteht er weiteren Bewegungen (eventuell auch schon vor oder etwas nach der nominellen Bildzahl des betreffenden Films), so versuchen Sie niemals, mit Gewalt weiterzutransportieren. Das Bildzählwerk bleibt hinter „36“ stehen, auch wenn der Film ggf. länger ist.

FILM ZURÜCKSPULEN UND HERAUSNEHMEN




1. Vor dem Filmrückspulen den Rückspulentsperrknopf am Kameraboden eindrücken (Entsperrung bleibt wirksam bis zur nächsten Bewegung des Filmtransporthebels).



2. Rückspulkurbel ausklappen und in Pfeilrichtung drehen, bis der rote Balken des Filmladesignals nach links aus dem Fenster verschwunden ist. Dann dreht sich nach dem Überwinden eines etwas stärkeren Widerstands die Kurbel leicht und frei.

ACHTUNG


- Niemals die Rückwand der Kamera öffnen, solange im Filmladesignal noch etwas Rotes sichtbar ist.



3. Wenn Sie sicher sind, daß der Film komplett zurückgespult ist, ziehen Sie den Rückwand-Entriegelungsknopf heraus (bis die Rückwand aufspringt) und entnehmen die Patrone mit dem belichteten Film.

ACHTUNG

- Belichtete Filme bewahrt man kühl, trocken und dunkel auf – sie sollen so bald wie möglich entwickelt werden.



FOTOGRAFIEREN MIT DER X-700


Auf den Seiten 23 bis 51 wird ausführlich beschrieben, wie man mit der X-700 fotografiert. Darüber hinaus finden Sie in den eingerahmten Abschnitten grundsätzliche fotografische Erläuterungen und Hinweise.

„Check-Liste“

Es dient höherer Sicherheit und Aufnahmebereitschaft, die wichtigsten Einstellungen (wie hier gezeigt) vor Aufnahmebeginn nachzuprüfen.



BELICHTUNGSSTEUERUNGEN MIT DER X-700



Wenn Sie die Kamera halten, wie in der Abbildung gezeigt, können Sie die meisten Einstell-Elemente leicht erreichen und handhaben, ohne die Kamera vom Auge nehmen zu müssen.

LINKE HAND

Daumen: Scharfeinstellring, Blendenring oder Abblendknopf

Zeigefinger: Scharfeinstellung

Mittelfinger: Blendenring

RECHTE HAND

Daumen: Filmtransporthebel

Zeigefinger: Hauptschalter, Funktions- und Verschußzeitenwähler (sowie P/A-Entsperrung) oder Auslöser

Mittelfinger: Meßdaten-Speichertaste oder Arretierung für kleinste Blende

Mit der X-700 sind drei Grundformen der Belichtungssteuerung möglich. Sie werden nachstehend kurz zusammengefaßt und in den folgenden Abschnitten detailliert erläutert.

Programm-Automatik (P-Funktion)

Die Programm-Automatik der X-700 ist ideal für übliche Aufnahmen, wenn Sie nur den Bildausschnitt festlegen, die Schärfe einstellen und auslösen wollen. Mit der auf „P“ eingestellten Kamera und dem MD-Objektiv auf kleinster (grüner) Blende steuert die Programm-Automatik der X-700 vollautomatisch Zeit und Blende, wobei sie zum Schutz gegen Verwacklungs- und Bewegungsunschärfen die kürzeren Verschußzeiten bevorzugt. Auf Wunsch gibt die X-700 beim Unterschreiten der Freihandgrenze ein akustisches Warnsignal.


Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (A-Funktion)

Wenn Sie durch Einstellen einer bestimmten Blende die Schärfentiefe steuern wollen, oder wenn Sie mit prak-

tisch jedem Minolta SR-Objektiv oder -Zubehör über Belichtungsautomatik verfügen möchten, verwenden Sie die X-700 mit Zeitautomatik in A-Funktion. Die Kamera steuert dann zur vorgeählten Blende automatisch und stufenlos die richtige Verschußzeit.

Messung / Manuelle Belichtungseinstellung

In M-Funktion lassen sich Zeit und Blende beliebig einstellen – auf Wunsch mit Belichtungsmessung. Diese manuelle Belichtungseinstellung wird man anwenden, wenn besondere fotografische Effekte erzielt werden sollen, wenn die Verschußzeit oder die Belichtung konstant gehalten werden müssen, wenn die Helligkeitsunterschiede zwischen Hintergrund und Hauptobjekt den Bereich der manuellen Belichtungseingabe (in P- oder A-Funktion) übersteigen und wenn der Meßdatenspeicher nicht eingesetzt werden kann.



Funktions- und Verschlusszeiten-

Der Funktions- und Verschlusszeitenwähler läßt sich in beiden Richtungen rundum drehen, ist aber in den Einstellungen auf „P“ und „A“ gegen unbeabsichtigtes Verstellen arretiert. Soll der Funktions- und Verschlusszeitenwähler in andere Raststellungen gedreht werden, löst man die Arretierung durch Drücken der P/A-Entsperrung.




Arretieren auf kleinster Blende

Bei P-Funktion ist es ratsam, den Blendenring des Objektivs gegen unbeabsichtigtes Verdrehen auf kleinster Blende zu arretieren. Dazu stellen Sie die kleinste, grün ausgelegte Blende ein (je nach Objektiv 16, 22 oder 32) und ziehen den Arretierschieber in Richtung Kamera. Zum Lösen dieser Arretierung (für A- und M-Funktion) wird der Schieber vom Kameragehäuse weg nach vorne gedrückt.

ANMERKUNG

- Nur die neuen MD-Objektive besitzen diese Arretierung.



Okulardeckel

Ist das Okular bei Stativaufnahmen in P- oder A-Funktion oder bei Einstellung auf „B“ nicht durch den Kopf des Fotografen vor Fremdlichteinfall geschützt (wie bei Aufnahmen mit Fernauslöser, Drahtauslöser, Selbstauslöser oder automatischer Auslösung), sollte unbedingt der Okulardeckel auf den Suchereinblick geschoben werden. Fremdlicht durch das Sucherokular kann beispielsweise die Belichtungsmessung beeinflussen.

Den Okulardeckel befestigt man am besten am Kamera-Trageriemen, damit er stets zur Hand ist und nicht verlorengeht.

PROGRAMM-AUTOMATIK (P-FUNKTION)

Grundeinstellungen



Funktionswähler auf „P“ drehen.



Objektiv auf kleinste Blende (grüne Zahl) einstellen und arretieren.

Fotografieren mit P-Funktion


Wenn Kamera und Objektiv so eingestellt sind, wie links gezeigt, steuert die X-700 vollautomatisch Blende und Verschlusszeit (Programm-Verlauf auf Seite 30). Sie brauchen vor dem Auslösen nur den Bildausschnitt zu wählen, scharfzustellen und im Sucher folgendes zu kontrollieren:

- * Blinkt die LED für Bereichsüberschreitung? Wenn ja, verwenden Sie ein Graufilter (ND-Filter), oder verringern Sie, wenn möglich, die Helligkeit.
- * Leuchtet eine LED im Bereich der verwicklungsgefährdeten Zeiten (normalerweise $\frac{1}{30}$ s und länger; s. Seite 44)? Oder ertönt die akustische Langzeitwarnung (wenn der Hauptschalter auf ON)) steht) beim Berühren des Auslösers? Wenn ja, verwenden Sie ein Stativ bzw. stützen die Kamera anderweitig ab (Seite 46), oder benutzen Sie ein Blitzgerät (Seite 50).

- * Leuchtet oder blinkt eine LED außerhalb des nutzbaren Bereichs gemäß der Tabelle auf Seite 31? Dann könnte die Belichtung möglicherweise ungenau oder falsch sein.

ANMERKUNGEN

- Steht das Objektiv nicht auf der kleinsten (grünen) Blende, blinkt das „P“ im Sucher als Warnsignal. Die Belichtung ist trotzdem richtig, solange nicht gleichzeitig eine LED für Bereichsüberschreitung blinkt. Allerdings ist der Programmbereich eingeschränkt und kann sich großen Motivhelligkeiten nicht anpassen.
- In manchen Situationen kann es zweckmäßig sein, den Meßdatenspeicher oder die manuelle Belichtungseingabe zu benutzen (Seiten 34 und 35).
- Wenn das Sucherokular nicht durch Ihren Kopf vor Fremdlichteinfall geschützt ist, sollte der Okulardeckel aufgeschoben werden (Seite 25).




Im Sucher ist sichtbar:

- a) Grünes „P“ = Programm-Automatik eingeschaltet (das „P“ blinkt, wenn das Objektiv nicht auf kleinste Blende eingestellt ist)
- b) Kleinste Blende (grün)
IST NICHT DIE AUFNAHMEBLENDE
- c) Die von der Kamera stufenlos eingestellte Verschlusszeit (zwei leuchtende LEDs zeigen Zwischenwerte an)



GRUNDLAGEN DER BELICHTUNGSSTEUERUNG



Beim Fotografieren fällt das vom Objekt reflektierte Licht durch das Objektiv und den offenen Verschluss auf den Film – dort belichtet es ein Abbild des Motivs. Die beiden Hauptkomponenten der richtigen Belichtung sind Objektivblende und Verschlusszeit. Die auf den Film treffende Beleuchtungsstärke – ausgehend von einem Objekt mit bestimmter Helligkeit – wird von der Größe der Blendenöffnung bestimmt. Mit der Verschlusszeit steuert man, wie lange dieses Licht auf den Film einwirken soll.

Wie aus dem nebenstehenden Diagramm zu ersehen, stehen große Blendenzahlen für kleine Blendenöffnungen (z. B. Blende 16 oder 8) und kleine Blendenzahlen für große Blendenöffnungen (z. B. Blende 2 und 1,4). Bei normaler Blendenwertstufung erhält der Film die doppelte Lichtmenge, wenn man von einer Blendenzahl (z. B. Blende 8) auf die nächstkleinere Blendenzahl (im Beispiel Blende 5,6) wechselt, und halb soviel Licht, wenn man auf die nächstgrößere Zahl (Blende 11) umstellt. Die Spanne zwischen zwei normalen Blendenwerten oder -zahlen nennt man „eine Blendenstufe“ oder „eine Belichtungsstufe“.

Verschlusszeiten werden in Sekunden-Bruchteilen (auf der Verschlusszeitenskala stehen üblicherweise die Reziprokwerte der Sekundenbruchteile; d. h. „60“ für $\frac{1}{60}$ s) oder in Sekunden angegeben. Jede Verschlusszeit (z. B. $\frac{1}{60}$ s) läßt das Licht doppelt so lang auf den Film einwirken als die nächstkürzere Zeit ($\frac{1}{125}$ s) und halb so lang als die nächstlängere Zeit ($\frac{1}{30}$ s). Die Spanne zwi-

schen zwei normalen Verschlusszeiten nennt man „eine Zeitstufe“ oder „eine Belichtungsstufe“.

Die Gesamtblichtung ergibt sich aus der Kombination von Blende und Verschlusszeit. Unter sonst gleichen Bedingungen läßt sich die nächstkleinere Blendenzahl (d. h. größere Blendenöffnung) mit der nächstkürzeren Verschlusszeit ausgleichen usw. Innerhalb eines weiten Bereichs kann man auf diese Weise Blendenwerte und Verschlusszeiten so kombinieren, daß immer die gleiche Filmbelichtung erzielt wird (z. B. Blende 5,6 und $\frac{1}{30}$ s; Blende 4 und $\frac{1}{60}$ s; Blende 2,8 und $\frac{1}{125}$ s usw.). Alle diese Kombinationen liegen im Diagramm auf der gleichen Diagonale, dem gleichen Belichtungswert (EV).

Die diagonalen Linien entsprechen bestimmten Belichtungswerten (EV) – alle auf einer Linie liegenden Zeit-Blenden-Kombinationen führen zur gleichen Filmbelichtung. Bei einer bestimmten Filmempfindlichkeit erhöht sich der Belichtungswert um 1, wenn sich die Objekthelligkeit verdoppelt – das entspricht wiederum einer Verkürzung der Belichtung um eine Stufe. Wenn andererseits der Belichtungswert um eine Stufe niedriger ist (d. h. wenn das Objekt nur halb so hell ist), muß die Belichtung um eine Stufe verlängert werden.

Das Meßsystem der Kamera mißt die Objekthelligkeit und errechnet den erforderlichen Belichtungswert für die eingestellte Filmempfindlichkeit. Dieser Belichtungswert dient als Grundlage für die einzustellenden Zeit-Blenden-Kombinationen.

ARBEITSBEREICH UND ABLAUF-DIAGRAMM DER PROGRAMM-AUTOMATIK


Das Diagramm rechts gibt die Zeit-Blenden-Kombinationen der Programm-Automatik an. Man kann daraus entnehmen, welche Blende die Programm-Automatik bei einer bestimmten Zeitanzeige im Sucher einsteuert. Leuchtet beispielsweise die LED neben der „125“, hat die Programm-Automatik ungefähr Blende 2,8 zur $\frac{1}{125}$ s kombiniert (bei ISO 100/21° und Objektiv 1,4/50 mm). Der Gesamtverlauf zeigt, daß die Programm-Automatik der Minolta X-700 auch bei geringeren Objekthelligkeiten möglichst kurze Verschlusszeiten bevorzugt.

Der exakte Arbeitsbereich der Programm-Automatik reicht bei ISO 100/21° und mit einem Objektiv der Lichtstärke 1,4 von Belichtungswert 1 (Blende 1,4 und 1 s) bis Belichtungswert 18 (Blende 16 und $\frac{1}{1000}$ s). Bei ISO 25/15° geht der Bereich von Belichtungswert -1 bis 16; bei ISO 400/27° von Belichtungswert 3 bis 18.

Der höchste gesteuerte Belichtungswert hängt von der kleinsten Blende des eingesetzten Objektivs ab: für Blende 16 ist es Belichtungswert 18; für Blende 22 Belichtungswert 19; für

30 Blende 32 Belichtungswert 20.

- a Programmverlauf mit Objektiv 1,7/50 mm, eingestellt auf kleinste Blende 22.
- b Programmverlauf mit Objektiv 1,4/50 mm, eingestellt auf kleinste Blende 16.
- c Programmverlauf, wenn ein Objektiv statt auf die kleinste Blende auf Blende 5,6 eingestellt ist.



ISO	Verschlusszeitenbereich
(ASA/DIN)	
25/15°	4 bis $\frac{1}{1000}$ S
50/18°	2 bis $\frac{1}{1000}$ S
100/21°	1 bis $\frac{1}{1000}$ S
200/24°	$\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{1000}$ S
400/27°	$\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{1000}$ S

Der genaue Verschlusszeitenbereich, den die Belichtungsautomatik der X-700 steuern kann, hängt von der eingestellten Filmempfindlichkeit ab, wie in der Tabelle (oben) angegeben. Wird eine Zeit außerhalb der genannten Bereiche von den Sucher-LEDs angezeigt, kann die Belichtung ungenau oder falsch sein.

Die Tabelle rechts zeigt, welche Funktionsarten mit bestimmten Objektiven und Zubehöerteilen angewandt werden können. Da die X-700 in den Automatik-Funktionen die Belichtungsmessung bei schließender Blende vornimmt, können Funktion und Handhabung etwas anders sein als in den Anleitungen für das betreffende Objektiv oder Zubehör beschrieben. Hier einige besondere Hinweise für bestimmte Objektive und Zubehör:

- Für die P-Funktion sollten nur MD-Objektive verwendet werden. Ist ein anderes Objektiv (ohne MD) an der Kamera montiert, blinkt das „P“ im Sucher zur Warnung, daß die Belichtung falsch sein könnte.
- Werden Auto-Rokkor-Objektive oder die Automatik-Balgengeräte III bzw. I (Geräte mit Springblenden, aber ohne MC- und MD-Kupplungen) an der X-700 benutzt, braucht man den Abblendknopf nur zu drücken, wenn man die in A-Funktion automatisch eingestellte oder für M-Funktion gültige Verschlusszeit im Sucher sehen möchte. (Beim Automatik-Balgengerät drückt man den Abblendknopf des Balgengeräts.)


Für die eigentliche Belichtung (die Auslösung) wird jedoch **kein** Abblendknopf gedrückt.

- Spiegel-Linsen-Objektive (die nur eine feste Blende haben) funktionieren auch mit dem Funktionswähler in Stellung „P“ mit Zeitautomatik (wie A-Funktion).

Objektiv und Zubehör	Funktionsarten
MD-Objektive	P A M
MD-Objektive plus MD2X Tele-Converter	P A M
MC-Objektive	- A M
Auto-Rokkor-Objektive	- A M
manuelle Blendenvorwahl	- A M
Spiegel-Linsen-Obj. (RF)	(P) A M
Shift-CA-Objektiv	- - M
Varisoft-Objektiv	- A M
MD- / MC-Objektive plus: MC2X Tele-Converter; Zwischenringe/ Balgengeräte	- A M

ZEITAUTOMATIK MIT BLENDENVORWAHL (A-FUNKTION)

Grundeinstellungen



Funktionswähler auf „A“ drehen.



32 Gewünschte Objektivblende einstellen (s. nächste Seite).

Fotografieren mit A-Funktion

Wenn der Funktionswähler auf „A“ und die Blende auf den gewünschten Wert eingestellt wurden (wie links gezeigt), steuert die X-700 automatisch die erforderliche Verschlusszeit stufenlos. Sie brauchen vor dem Auslösen nur den Bildausschnitt zu wählen, scharfzustellen und im Sucher folgendes zu kontrollieren:


- * Blinkt die LED für Bereichsüberschreitung? Wenn ja, drehen Sie den Blendenring zu den kleineren Blenden hin (Richtung Blende 16), bis die LED aufhört zu blinken. Blinkt die LED weiter, verwenden Sie ein Graufilter (ND-Filter) oder verringern Sie, wenn möglich, die Helligkeit.
- * Leuchtet eine LED im Bereich der verwacklungsgefährdeten Zeiten (normalerweise $\frac{1}{30}$ s und länger; s. Seite 44)? Oder ertönt die akustische Langzeitwarnung (wenn der Hauptschalter auf ON))) steht) beim Berühren des Auslösers? Wenn ja, drehen Sie den Blendenring zu den größeren Blenden hin (Richtung Blende 1,7 oder 1,4), bis eine LED im

Freihand-Zeitenbereich leuchtet. Ist das nicht möglich, verwenden Sie ein Stativ bzw. stützen die Kamera anderweitig ab (Seite 46) oder benutzen Sie ein Blitzgerät (Seite 50).

- * Leuchtet oder blinkt eine LED außerhalb des nutzbaren Bereichs gemäß der Tabelle auf Seite 31? Dann könnte die Belichtung möglicherweise ungenau oder falsch sein.

ANMERKUNGEN

- In manchen Situationen kann es zweckmäßig sein, den Meßdatenspeicher oder die manuelle Belichtungseingabe zu benutzen (Seiten 34 und 35).
- Wenn das Sucherokular nicht durch Ihren Kopf vor Fremdlichteinfall geschützt ist, sollte der Okulardeckel aufgeschoben werden (Seite 25).
- Mit der Zeitautomatik (A-Funktion) können fast alle Minolta-Objektive und das Nahaufnahme-Zubehör verwendet werden. Besondere Hinweise für einige Objektive usw. finden Sie auf Seite 31.



Blendenvorwahl

Bei Zeitautomatik (A-Funktion) stellt die X-700 automatisch die für eine richtige Belichtung erforderliche Verschlusszeit ein. Trotz automatischer Belichtung haben Sie vollen Einfluß auf die Bildresultate, weil Sie Blende und Verschlusszeit durch eine geeignete Blendenvorwahl in weiten Grenzen selbst bestimmen können.

Für gute Aufnahmen ohne besondere Effekt-Absichten und für Schnappschüsse stellen Sie die Verschlusszeit nach der Tabelle unten ein. Mit diesen Richtwerten erhält man einerseits einen genügend großen Schärfentiefebereich (Seite 42), und andererseits dürfte die Automatik-Verschlusszeit kurz genug sein, um auch bewegte Objekte scharf abzubilden und der Verwacklungsunschärfe vorzubeugen (s. Seite 44).

Im Sucher ist sichtbar:

- a Rotes „A“ = Zeitautomatik eingeschaltet
- b Vorgewählte Blende (entspricht der Aufnahmeblende)
- c Die von der Kamera stufenlos eingestellte Verschlusszeit (zwei leuchtende LEDs zeigen Zwischenwerte an)

ISO (ASA/DIN)	Blendenvorschläge			
	sonnig	bedeckt	stark bewölkt	Innen- aufnahmen
25/15°	8	4	2	1,4
50/18°	8	5,6	2,8	1,4
100/21°	11	5,6	4	1,4
200/24°	11	8	5,6	2
400/27°	16	11	8	2,8

(Das sind nur Richtwerte für durchschnittliche Aufnahmesituationen. Weitere Informationen auf Seite 48.)

Die X-700 ist mit einer mittenbetonten Integralmessung ausgestattet. Es wird also die Helligkeit des gesamten Bildausschnitts gemessen, aber die Helligkeit der mittleren Zone stärker bewertet. Mit dieser Meßempfindlichkeitsverteilung werden optimale Bildresultate ohne Zutun des Fotografen erzielt, solange das Hauptmotiv einen Großteil der Bild-Mittenzone ausfüllt. Befindet sich allerdings die wichtigste Motivpartie nicht in der Bildmitte oder nimmt sie eine zu kleine Fläche ein, wird man ggf. die Meßdaten-Speicherung für gezielte Messungen anwenden oder die Belichtung per manueller Eingabe bis zu 2 Stufen knapper oder reichlicher halten (mehr darüber in den nachfolgenden Abschnitten bis Seite 37).

Wie bei den meisten Meßsystemen können starke, direkte Lichtquellen oder andere sehr helle Flächen im Bild die Belichtungsmessung verfälschen.

Obwohl der Sucher der X-700 so konstruiert wurde, daß unter normalen Bedingungen die Wirkung des durchs Sucherokular einfallenden Fremdlichts auf den Belichtungsmesser so gering wie möglich ist, sollten Sie doch darauf achten, diesen Lichteinfall (besonders, wenn Sie eine Brille tragen) in folgenden Situationen zu verhindern:

- * Wenn sich das Objekt im Schatten und die Kamera in der Sonne befindet.
- * Wenn intensives Seitenlicht zwischen Auge und Okular fällt.
- * Wenn Gebrauchsblendenmessungen vorgenommen werden (Seite 31).

Benutzen Sie in solchen Fällen eine Gummi-Augenmuschel (jedoch weniger für Brillenträger zu empfehlen) oder halten Sie den Daumen so, daß er den seitlichen Lichteinfall abschirmt. Wird der Sucher nicht benötigt (und nicht vom Gesicht gegen Störlicht abgeschirmt), schiebt man am besten den Okulardeckel auf den Suchereinblick (Seite 25).



Um auch bei hohen Motivkontrasten, wenn sich das Hauptobjekt am Bildrand befindet oder eine zu kleine Fläche einnimmt, eine korrekte Belichtung zu erzielen, setzen Sie die Meßdaten-Speicherung folgendermaßen ein:

1. Nehmen Sie für die Belichtungsmessung das Hauptobjekt in die Bildmitte oder gehen Sie (bei kleinen Objektportionen) mit der Kamera so nahe ans Objekt heran, bis es den Bildrahmen überwiegend ausfüllt.
2. Bei eingeschalteter LED-Sucheranzeige drücken Sie die Speichertaste bis zum Anschlag nach unten und halten sie so fest (wenn Sie wollen, können Sie

- jetzt den Finger vom Auslöser nehmen).
- Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt oder gehen Sie zum ursprünglichen Standort zurück.
 - Lösen Sie aus, während Sie die Speichertaste immer noch gedrückt halten.

ANMERKUNGEN

- Hinweise zur Anwendung der Meßdaten-Speicherung finden Sie auf den Seiten 36 und 37.
- Die Meßdaten-Speicherung läßt sich nicht in M-Funktion oder zusammen mit dem Selbstauslöser benutzen.
- Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen der Filmempfindlichkeit, der manuellen Belichtungseingabe, des Funktions- und Verschußzeitenwählers und/oder der Blende vor dem Drücken der Speichertaste.
- Die Meßdaten-Speicherung arbeitet nicht, wenn die Speichertaste beim Gebrauch des Motor-Drive-1 mit „Hi“ gedrückt wird.



Wenn absichtlich knapper oder reichlicher belichtet werden soll, als vom Belichtungsmesser der Kamera bestimmt, halten Sie den Entsperrknopf gedrückt und drehen den Eingabering in die gewünschte Position. Die Minus-Zahlen (-) stehen für knappere Belichtung, die Plus-Zahlen (+) für reichlichere Belichtung (s. Tabelle).

ANMERKUNGEN

- Der Eingabering rastet auf „0“ und bei jeder halben Stufe ein. Der Ring kann auch zwischen die Rastpositionen eingestellt werden.

- Die blinkende LED neben +/- zeigt an, daß die manuelle Eingabe nicht auf „0“ steht.
- Stellen Sie die manuelle Belichtungseingabe nach Gebrauch immer sofort auf „0“ zurück.
- In P-Funktion werden durch manuelle Belichtungseingaben sowohl die Blende als auch die Verschußzeit verändert. In A-Funktion verändert sich nur die Verschußzeit.
- Wenn sich ein Rotfilter R-60 auf dem Objektiv befindet, stellen Sie die manuelle Belichtungseingabe auf $+1/2$.

-2	zwei Stufen weniger = ein Viertel der norm. Belichtung
-1	eine Stufe weniger = die Hälfte der norm. Belichtung
0	normale Belichtung
+1	eine Stufe mehr = das Doppelte d. norm. Belichtung
+2	zwei Stufen mehr = das Vierfache d. norm. Belichtung

WOZU WERDEN DIE MESSDATEN-SPEICHERUNG UND MANUELLE BELICHTUNGSEINGABEN VERWENDET

Die folgenden Hinweise sind als Vorschläge dafür zu verstehen, wann und wie man die Meßdaten-Speicherung oder manuelle Belichtungseingaben anwenden kann. Maßgebend für Anwendung und Wirkung sind jedoch die individuellen Bedingungen und der persönliche Geschmack.

- Steht die bildwichtigste Partie dunkel vor einem hellen Hintergrund, messen Sie die Belichtung so nahe am Hauptobjekt, daß es den Bildrahmen überwiegend ausfüllt, und halten das Ergebnis dieser „Nahmessung“ mit der Meßdaten-Speicherung fest. Oder Sie stellen die manuelle Belichtungseingabe auf Werte zwischen $+1/2$ und $+2$ ein. Solche Korrekturen sind beispielsweise für Motive im starken Gegenlicht und ohne Aufhellung (so wie Abb. A und B) oder für Objekte vor einem hellen Schnee- oder Sand-Hintergrund angebracht – es sei denn, die helle Fläche macht nur einen belanglos kleinen Teil des Bildfeldes aus.

- Ist der wichtigste Motivteil erheblich heller als das übrige Motiv, verwenden Sie entweder die Meßdaten-Speicherung wie vorstehend beschrieben oder Sie stellen die manuelle Belichtungseingabe auf einen Wert zwischen -1 und -2 ein. Das gilt z. B. für Objekte im Scheinwerferlicht oder in einem Sonnenspot, die gegen sehr dunklen Hintergrund stehen (wie Abb. C und D). Füllt der dunkle Hintergrund nur einen belanglos kleinen Teil des Bildfeldes aus, sind Korrekturen nicht angebracht.

- Beim Reproduzieren von Schriften oder Strichvorlagen auf weißem oder vorwiegend hellfarbigem Grund kann eine manuelle Belichtungseingabe von $+1/2$ oder mehr notwendig sein. Ebenso können bei vorwiegend dunklen Reprovorlagen oder solchen auf dunklem Untergrund manuelle Belichtungseingaben von -1 bis -2 vorgenommen werden.

A. Ohne Meßdaten-Speicherung oder manuelle Eingabe




C. Ohne Meßdaten-Speicherung oder manuelle Eingabe



B. Reichlicher belichtet



D. Knapper belichtet



Gleichartige Resultate lassen sich erzielen, wenn man eine Nahmessung auf das Gesicht durchführt und das Meßergebnis bis zur Belichtung (nach Änderung des Bildausschnitts) speichert.

Grundeinstellungen



Funktions- und Verschlusszeitenwähler auf einen Wert zwischen „1“ und „1000“ drehen. Blende entsprechend einstellen.

Fotografieren mit M-Funktion

Für die manuelle Belichtungseinstellung entsperren Sie den Funktions- und Verschlusszeitenwähler aus der Position „P“ oder „A“ und kontrollieren, daß das Objektiv nicht auf kleinster Blende arretiert ist.


Es gibt zwei Möglichkeiten der manuellen Belichtungsmessung und -einstellung:

- Ist eine bestimmte Verschlusszeit erwünscht, stellt man diese zuerst am Verschlusszeitenwähler ein (in jede beliebige Raststellung von 1 s bis $\frac{1}{1000}$ s). Dann dreht man den Blendenring am Objektiv, bis die Sucher-LED leuchtet, die der eingestellten Verschlusszeit am nächsten liegt.
- Soll eine bestimmte Blende Vorrang genießen, stellen Sie diese zuerst am Blendenring ein. Dann drehen Sie den Verschlusszeitenwähler auf die von der Sucher-LED empfohlene Zeit. Leuchten zwei LEDs gleichzeitig, verstellt man die Blende etwas, bis nur noch eine LED leuchtet. Der Verschlusszeitenwähler darf nicht zwischen die Rastpositionen eingestellt werden.

Selbstverständlich kann auch die Belichtungsmessanzeige im Sucher absichtlich mißachtet und jeder beliebige Zeit- und Blendenwert eingestellt werden (s. a. Seite 29).


ANMERKUNG

- Bei M-Funktion ist die Langzeitanwarnung nur auf die vom Belichtungsmesser empfohlene Verschlusszeit bezogen – nicht auf die manuell eingestellte Zeit.



Im Sucher ist sichtbar:

- a Rotes „M“ = rein manuelle Einstellung
- b Eingestellte Blende (entspricht der Aufnahmeblende)
- c Die von der Kamera empfohlene Verschlusszeit für die eingestellte Blende
NICHT DIE TATSÄCHLICH
EINGESTELLTE ZEIT



Langzeit-Belichtungen (Einstellung „B“)

Bei der Einstellung „B“ am Verschlusszeitenwähler öffnet sich der Verschluss, wenn der Auslöser gedrückt wird, und schließt sich erst wieder beim Loslassen des Auslösers. Auf diese Weise sind längere Belichtungszeiten als 1 s möglich. Die Kamera sollte auf einem Stativ stehen oder sicher abgestützt sein (Seite 46). Um zu vermeiden, daß sich die Kamera beim Auslösen bewegt, verwendet man einen Drahtauslöser (für lange Belichtungen am besten einen feststellbaren) oder ein

elektrisches Auslösekabel von Minolta (Seite 47). Ist das Okular nicht durch den Kopf des Fotografen vor Lichteinfall geschützt, sollte der Okulardeckel aufgeschoben werden (Seite 25).

ANMERKUNG

- In der Einstellung „B“ arbeitet der Selbstauslöser nicht.
- Mit frischen Batterien und bei normalen Temperaturen sind Langzeitbelichtungen bis zu etwa 3 Stunden Dauer möglich. Bei niedrigen Temperaturen kann die Grenzzeit kürzer sein. Langzeitbelichtungen bis zu 6 Stunden sind mit einer frischen Lithium-Batterie möglich.
- Für automatisch gesteuerte Langzeitbelichtungen verwenden Sie die als Zubehör erhältliche Minolta Multifunktions-Rückwand (Seite 55).

Einstellhilfen

Die Standard-Einstellscheibe der X-700 besteht aus einer speziellen Mikrostrukturfläche mit Fresnellinse und Schnittbildindikator, umgeben von einem Mikroprismenring.

Zum Scharfeinstellen mit üblichen Objektiven blicken Sie durch den Sucher und drehen den Scharfeinstellung des Objektivs, bis:

- die obere und untere Objekthälfte im Schnittbildindikator ohne gebrochene Linien erscheinen;
- das Motiv im Mikroprismenring nicht mehr flimmert oder aufgerissen wirkt und
- das Bild in den Einstellhilfen am klarsten ist und mit dem der umgebenden Mikrostrukturfläche zu verschmelzen scheint.

Obwohl die beste Einstellhilfe und -methode von den individuellen Bedingungen und der persönlichen Vorliebe des Fotografen abhängen, erhält man mit den vorstehend beschriebenen Verfahren optimale Ergebnisse bei Objektiven vom mittleren Weitwinkel bis zum mittleren Tele.

Im allgemeinen ist die Scharfeinstellung am einfachsten, wenn:

- der Schnittbildindikator auf ausgeprägte vertikale Linien und Kanten in der Scharfeinstellebene gerichtet wird;
- der Mikroprismenring für Objektive vom mittleren Weitwinkel bis zum mittleren Tele und für Motive ohne Kanten und Linien in der Scharfeinstellebene benutzt wird;
- die Mikrostrukturfläche (Mattfläche) für langbrennweitige Objektive sowie für Makroaufnahmen mit starken Auszugsverlängerungen herangezogen wird.

ANMERKUNG

- Die Standard-Einstellscheibe der X-700 kann vom Minolta-Service gegen eine von acht wahlweise erhältlichen Einstellscheiben (Seite 57) ausgetauscht werden.



scharf eingestellt



unscharf eingestellt



Entfernungsskala

In den nachfolgend erwähnten und ähnlichen Situationen kann es zweckmäßig sein, den Abstand zum Objekt zu schätzen und die Entfernungsskala des Objektivs auf den geschätzten Wert einzustellen:

- * Wenn das Sucherbild (bei Langzeitbelichtungen oder Blitzaufnahmen) für die Scharfeinstellung zu dunkel ist.
- * Wenn man – wie für schnelle Schnappschüsse – das Objektiv auf einen bestimmten Abstand (oder einen Schärfentiefebereich) voreinstellen möchte.



Markierung der Filmebene


Das kleine Symbol unter dem Filmtransporthebel kennzeichnet die genaue Lage der Filmebene. Es kann als Bezugspunkt für Entfernungsmessungen bei Nahaufnahmen, Makroaufnahmen usw. verwendet werden.



Einstellmarke für Infrarotfilm

Bei Verwendung von Schwarzweiß-Infrarotfilmen stellen Sie zuerst mit sichtbarem Licht auf das Objekt scharf ein (wie vorher beschrieben), dann schrauben Sie ein Rotfilter auf und drehen den Scharfeinstellring des Objektivs nach rechts, um den gemessenen Entfernungswert (welcher dem Index gegenübersteht) an den kleinen roten Punkt (oder das rote „R“ auf älteren Objektiven) in der Schärfentiefskala zu stellen. Für Farbaufnahmen im Infrarot-Bereich beachten Sie hinsichtlich der Scharfeinstellung bitte die Angaben des Filmherstellers.

SCHÄRFENTIEFE



Die Zone vor und hinter der eingestellten Entfernung, innerhalb der das Bild ausreichend scharf ist, nennt man Schärfentiefebereich.

Er erstreckt sich ungefähr zu $\frac{1}{3}$ zur Kamera hin und zu $\frac{2}{3}$ von der Kamera weg. Der Schärfentiefebereich ist von drei Faktoren abhängig: von der Blende, von der eingestellten Entfernung und von der Objektivbrennweite. Wie oben schematisch dargestellt, wird der Schärfentiefebereich um so größer, je stärker man abblendet (z.B. von Blende 1,7 auf Blende 16) und je

größer der eingestellte Entfernungswert ist. Umgekehrt wird der Schärfentiefebereich kleiner, je mehr man die Blende öffnet (z.B. von Blende 16 Richtung Blende 1,7) und je näher man fokussiert. Bei gleicher Blende und Entfernung ist der Schärfentiefebereich bei kurzbrennweitigen Objektiven (Weitwinkel) größer als bei langbrennweitigen Objektiven (Tele). Am kleinsten ist der Schärfentiefebereich stets bei voll geöffneter Blende (wie normalerweise bei der Sucherbildbetrachtung und Scharfeinstellung mit MD- und MC-Objektiven der Fall) und geringster Einstellentfernung.



Abblendknopf

In A- und M-Funktion kann bei jeder beliebigen Blende und Entfernung visuell im Sucherbild nachgeprüft werden, wie weit sich der Schärfentiefebereich erstreckt. Wenn Sie den Abblendknopf ganz eindrücken, schließt sich die Blende auf den vorgewählten Wert, und Sie können im Sucher die Schärfenverteilung begutachten.

ANMERKUNG

- Die bei gedrücktem Abblendknopf von Sucher-LEDs angezeigte Zeit ist **nicht** die tatsächlich gültige Verschlusszeit (außer bei speziellen Gebrauchsblendemessungen).



Schärfentiefskala

Der ungefähre Schärfentiefebereich kann von der Schärfentiefskala am Objektiv abgelesen werden. Die Blendenmarken rechts und links von der Einstellmarke begrenzen den Bereich mit ausreichender Schärfe. Wurden z.B. an einem Objektiv 1,7/50 mm eine Entfernung von 3 m und die Blende 8 eingestellt, so braucht man nur die den beiden Strichen für Blende 8 auf der Schärfentiefskala gegenüberstehenden Entfernungswerte abzulesen bzw. abzuschätzen (in unserem Fall reicht die Schärfentiefe etwa von 2,3 bis 4,3 m).



Die Schärfentiefskala läßt sich auch für die gezielte Voreinstellung auf einen Entfernungsbereich benutzen, in dem sich voraussichtlich das Objekt bewegen wird. Sollen beispielsweise Objekte im Entfernungsbereich zwischen ca. 2,5 m und Unendlich ausreichend scharf abgebildet werden, und erlauben die Lichtverhältnisse die Blendeneinstellung 16 (mit A- oder M-Funktion), dann stellen Sie das Unendlich-Marke der „16“ am rechten Ende der Schärfentiefskala gegenübersteht.

VERWACKLUNGS- UND BEWEGUNGSUNSCHÄRFEN

Die Bilder werden unscharf, wenn eine Bewegung des Objekts oder der Kamera während der Belichtung das Bild auf dem Film verschiebt.

Will man eine Objektbewegung „einfrieren“ (also möglichst scharf abbilden), muß die Verschußzeit um so kürzer sein, je schneller die Bewegung ist. Im allgemeinen braucht man für ein quer durchs Bild bewegtes Objekt eine kürzere Verschußzeit als für ein Objekt, das sich mit gleicher Geschwindigkeit zur Kamera hin oder von ihr weg bewegt. Außerdem muß die Verschußzeit um so kürzer sein, je größer das bewegte Objekt abgebildet wird – wobei es gleichgültig ist, ob man näher herangeht oder mit einer längeren Objektivbrennweite für die größere Abbildung sorgt.

Die Verwacklungsunschärfe (verursacht durch Bewegungen der Kamera) ist beispielsweise von folgenden Einflüssen abhängig: Brennweite des verwendeten Objektivs, Abbildungsgröße für das Objekt, Verschußzeit, Kamerahaltung und Auslösetechnik. Mit längeren Objektivbrennweiten oder auch Nahaufnahme-Zubehör wird das Objekt größer abgebildet und gleichzeitig die Wirkung einer Kamerabewegung entsprechend verstärkt. Außerdem kann es bei voluminösen und schweren Objektiven bzw. Zubehörteilen schwieriger sein, die Aufnahme-Einrichtung ruhig zu halten. Folgende Faust-

regel hat sich eingebürgert: Die längste, unter günstigen Bedingungen aus freier Hand verwacklungssicher zu haltende Verschußzeit entspricht dem Reziprokwert der Brennweite (in „mm“) des benutzten Objektivs. Das wäre z. B. $\frac{1}{125}$ s mit einem 125-mm-Objektiv oder $\frac{1}{500}$ s mit einem 300-mm-Objektiv (sicherheitshalber erhöht man den rechnerischen Wert $\frac{1}{300}$ s auf die nächstkürzere normale Zeitstufe).

Möglichst kurze Verschußzeiten sind auch zu empfehlen, wenn man Aufnahmen aus sich bewegenden vibrierenden Fahrzeugen (Auto, Boot, Zug, Flugzeug) oder von schwingenden Standorten (z. B. einer Brücke) aus macht. Um die Übertragung der Erschütterungen auf die Kamera zu vermindern, sollte man mit entspannter Haltung fotografieren und jeden direkten Kontakt zwischen vibrierenden oder schwingenden Teilen und der Kamera vermeiden.

WIE MAN DIE KAMERA HÄLT UND AUSLÖST

Für scharfe, verwacklungsfreie Fotos ist nicht nur eine sorgfältige Scharfeinstellung wichtig, sondern mindestens ebenso, daß man die Kamera beim Auslösen ganz ruhig hält. Man drückt den Auslöser (am besten bei angehaltenem Atem) immer langsam und gleichförmig – niemals schnell reißend – durch.

Rechts werden drei Möglichkeiten der Kamerahaltung für Querformat- und Hochformat-Aufnahmen im Bild vorgestellt. Wenn Sie die Kamera mit der rechten Hand an den vorderen und hinteren Haltegriffen festhalten, können Sie sie leicht für Aufnahmen im Querformat (a) oder Hochformat (b) drehen, ohne die Hand von den Bedienelementen nehmen zu müssen. Mit der linken Hand stützt man die Kamera zusätzlich ab; gleichzeitig kann man damit Blende und Entfernung schnell einstellen. Oder man dreht zunächst mit der linken Hand den Scharfeinstellring und greift vor dem Auslöser so um, daß die linke Hand den linken Gehäuseteil festhält. In Bild (c) wird eine weitere Möglichkeit der



Hochformathaltung vorgestellt. Durch etwas Probieren werden Sie bald die für Sie günstigste Kamerahaltung herausfinden.



Warnung bei langen Verschlusszeiten

Steht der Hauptschalter auf ON))) und ist die von der Kamera gesteuerte (in P- und A-Funktion) bzw. empfohlene (in M-Funktion) Verschlusszeit $\frac{1}{30}$ s oder länger, ertönt zur Warnung ein „Piep-Signal“, sobald man den Auslöser berührt oder andrückt. Obwohl Verwacklungs- und Bewegungsunschärfen von vielen Faktoren abhängen (Seite 44), gilt ganz allgemein die $\frac{1}{30}$ s als Grenzwert für Freihandaufnahmen.

Wenn eine längere Verschlusszeit nicht zu vermeiden ist, können folgende Maßnahmen gegen Verwacklungsunschärfen angewandt werden (in der Reihenfolge steigender Stabilität und Sicherheit):

- Kamera gut am Gesicht abstützen (bei Querformataufnahmen legt man zusätzlich die Daumen zwischen Gesicht und Kamera), Arme angewinkelt an den Körper drücken, breitbeinig stehen oder sich an einem festen Halt (Baum, Wand) anlehnen. Man kann sich auch mit einem Bein hinknien und den oder die Ellenbogen auf das andere Bein stützen.

- Die Kamera an einem Pfosten oder einem anderen stabilen Halt abstützen.
- Kamera auf ein Mini-Stativ schrauben und auf einen Tisch, einen Mauervorsprung usw. stellen.
- Die Kamera auf einem stabilen Stativ montieren.

Verwendung eines Stativs

Für optimal scharfe Aufnahmen mit längeren Verschlusszeiten und/oder mit langen Objektivbrennweiten, ebenso wie für Selbstauslöser-Aufnahmen, wird die Kamera am besten auf einem stabilen Stativ montiert (mittels Stativgewinde am Kameraboden). Die Auslösung kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie auf der nächsten Seite beschrieben.



ACHTUNG

- Beim Aufschrauben der Kamera auf ein Stativ keine Gewalt anwenden; besonders, wenn die Stativschraube mehr als 5,8 mm über die Haltefläche (den Stativteller) herausragt.

Selbstausröser

Der elektronisch gesteuerte Selbstauslöser der X-700 verzögert die Verschlußauslösung um 10 Sekunden. So wird er benutzt:

1. Kamera auf einem Stativ montieren, den Bildausschnitt wählen und die Schärfe einstellen.
2. Funktions- und Verschlußzeitenwähler in irgendeine gewünschte Position außer „B“ drehen. Kontrollieren, ob der Film transportiert ist.
3. Selbstauslöser-Schalter nach oben ziehen.
4. Zum Starten des Selbstauslösers den Auslöser ganz durchdrücken.

Unterhalb des Selbstauslöser-Schalters zeigt ein rotes Lichtsignal den Selbstauslöserlauf an (wenn der Hauptschalter auf ON))) steht, ist es von einem Tonsignal begleitet). Licht- und Tonsignal geben den Ablauf der Verzögerungszeit folgendermaßen an:

die ersten 8 s = zweimal pro Sekunde
(2 Hz)

die 9. Sekunde = achtmal (8 Hz)

die letzte

Sekunde = dauernd



ANMERKUNGEN

- Soll der Selbstauslöser-Ablauf nach dem Starten abgebrochen werden, schieben Sie den Selbstauslöser-Schalter nach unten oder drehen den Hauptschalter auf OFF.
- Schalten Sie nach der Aufnahme den Selbstauslöser wieder ab (Herunterdrücken des Schalters), sonst würde auch beim nächsten Bild der Verschluß mit 10 s Verzögerung ausgelöst.
- Bei Selbstauslöser-Aufnahmen mit P- oder A-Funktion verwenden Sie bitte den Okulardeckel (Seite 25).

Andere Auslöse-Möglichkeiten

Die X-700 kann auch mit folgendem Zubehör ausgelöst werden:

- Mit dem elektrischen Auslösekabel S (50 cm lang) oder dem Fernauslösekabel L (5 m lang).
- Mit einem Standard-Drahtauslöser, wie dem Minolta Drahtauslöser II.
- Mit der drahtlosen Fernsteuerung IR-1 von Minolta (Seite 55).
- Automatische Auslösung mit der Multifunktions-Rückwand (Seite 55).

Alle Drahtauslöser oder elektrischen Auslösekabel werden in den gleichen Anschluß für Draht-/Fernauslöser seitlich vom Objektivbajonett eingeschraubt.

BILDGESTALTUNG MIT BLENDE UND VERSCHLUSSZEIT



A

Bei manchen Aufnahmen ist die Blendeneinstellung sehr wichtig für die Bildwirkung, weil sich der Schärfentiefebereich damit groß oder klein halten läßt – man kann Schärfe von vorne bis hinten erzielen oder ein Objekt gegen einen unscharfen Hintergrund abheben. Wollen Sie Bilder mit blendenabhängigen Effekten gestalten, verwenden Sie die X-700 in A- oder M-Funktion



B

und stellen die gewünschte Blende ein. Mit einer großen Blendenöffnung (kleinen Blendenzahl wie z. B. 2,8) erhält man einen kleinen Schärfentiefebereich (Abb. A), während man mit einer kleinen Blendenöffnung (großen Blendenzahl wie z. B. 11) einen großen Schärfentiefebereich erzielt (Abb. B).



C

Bei anderen Aufnahmen ist die Verschlusszeit zum Erzielen bestimmter Effekte ausschlaggebend. In solchen Fällen drehen Sie bei A-Funktion den Blendenring, bis die gewünschte Verschlusszeit im Sucher per LED angezeigt wird. Oder stellen Sie Zeit und Blende (in M-Funktion) manuell ein. Mit kurzen Verschlusszeiten, wie



D

z.B. $\frac{1}{500}$ s oder $\frac{1}{1000}$ s, lassen sich schnelle Bewegungen „einfrieren“ – scharf abbilden (Abb. C). Lange Verschlusszeiten, wie z.B. $\frac{1}{2}$ s oder 1 s, eignen sich dafür, eine Bewegung durch fließende Bewegungsunschärfe zu symbolisieren (Abb. D).

In die X-700 ist zusätzlich zur normalen Silizium-Fotodiode im Sucher eine zweite Silizium-Fotodiode an der Seite des Spiegelkastens eingebaut. Sie mißt die Helligkeit des Bildes auf der Filmoberfläche und steuert direkt die Blitzdauer des Minolta Auto-Electroflash 280 PX. Steht die X-700 auf P-Funktion, ergibt sich durch das Zusammenwirken der beiden Meßeinrichtungen eine spezielle Blitz-Programm-Automatik mit automatischer Steuerung der Blende und der Blitzdauer. So können Sie sich auch beim Blitzen ganz auf Ihr Motiv konzentrieren, brauchen nur (innerhalb des Blitzbereichs) scharfzustellen und auszulösen.

Mit der X-700 in A-Funktion wählen Sie die gewünschte Blende vor (z.B. um die Schärfentiefe festzulegen); die Kamera mißt die Lichtmenge auf der Filmoberfläche und steuert die Blitzdauer automatisch – sozusagen in „Blitz-Zeitautomatik“. Die Blitzlichtmessung durch das Objektiv auf der Filmoberfläche schafft mit der Minolta X-700 und dem zugehörigen Blitzgerät ideale Voraussetzungen für automa-



tisch geblitzte Nahaufnahmen, indirektes Blitzen, Aufhellblitzen und andere Blitztechniken.

Anschließen des Blitzgeräts

Kabellose Blitzgeräte (mit Kontakt im Aufsteckfuß) werden einfach in den Zubehörschuh der Kamera geschoben und dabei gleichzeitig elektrisch mit der Kamera verbunden. Blitzgeräte ohne Kontakt im Aufsteckfuß müssen über das zugehörige Synchronkabel am Synchronkontakt der Kamera (rechts neben dem Objektivbajonett) angeschlossen werden.

Blitzgeräteschienen befestigt man am Stativgewinde der Kamera.

Die Tabelle rechts informiert über die Verwendung verschiedener Blitzgeräte an der Minolta X-700. Weitere, spezielle Hinweise entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der Blitzgeräte.


ANMERKUNGEN

- Für den Auto-Electroflash 280 PX oder den Auto-Electroflash CLE wird die gewünschte Form der Blitzsteuerung am Funktionswähler der Kamera eingestellt.
- Mit Auto-Electroflash-Geräten Typ „X“ an der X-700 dreht man den Funktions- und Verschlusszeitenwähler der Kamera auf „A“ oder irgendeine Zahl von „1“ bis „60“. Die Art der Blitzsteuerung wird in diesem Fall am Blitzgerät eingestellt.

	Auto-Electroflash 280PX	Auto-Electroflash CLE	Auto-Electroflash Typ „X“	andere Blitzgeräte- Modelle
Kamera-Anschluß	Mittenkontakt im Zubehörschuh	Mittenkontakt im Zubehörschuh	Mittenkontakt im Zubehörschuh	Mittenkontakt oder Synchronkabel
anwendbare Funktionen	P A M	A M	A M	M
X-Synchronisationszeit	wird automatisch bei Blitzbereitschaft (wenn Blitzgerät voll aufgeladen ist) auf $\frac{1}{60}$ s umgeschaltet; Verschlusszeitenwähler darf nicht auf „B“ stehen			Elektronenblitz: 1 bis $\frac{1}{60}$ s und B übliche Blitzlampen: 1 bis $\frac{1}{15}$ s und B
Blendeneinstellung	P: automatisch programmgesteuert A: beliebige Blende M: nach Leitzahl	A: beliebige Blende M: nach Leitzahl	A: je nach Blitzgerät verschieden M: nach Leitzahl des Blitzgeräts	
automatische Blitzsteuerung	in Funktion P und A nach Messung auf Filmoberfläche	in Funktion A nach Messung auf Filmoberfläche	mit Sensor des Blitzgeräts	bei Automatik-Blitz mit Sensor des Blitzgeräts
Blitzbereitschafts- Signal	LED bei „60“ blinkt im Sucher; Kontrolllampe am Blitzgerät (bei Funktion A und M verlöschen LEDs „A“ und „M“)			Kontrolllampe am Blitzgerät
bei Auslösung vor Blitzbereitschaft	Aufnahme erfolgt ohne Blitzlicht mit den vorliegenden Einstellungen			Blitz löst aus oder nicht, je nach Gerät
manuelle Belichtungseingaben	in Funktion P und A möglich (ohne LED- Warnung im Sucher)	in Funktion A möglich (ohne LED- Warnung im Sucher)	nicht möglich	nicht möglich
Blitzbereichs- kontrolle (FDC)	LED bei „60“ blinkt schnell; FDC-Signal am Blitzgerät	keine	FDC-Signal an den Modellen 320/320X und 132X	nur FDC-Signal bei Auto- Electroflash 128



ZUBEHÖR (Minolta-Programm-System)



AUTO-ELECTROFLASH 280 PX, 132 PX, 360 PX UND MACRO 80 PX

Mit einem angeschlossenen Auto-Electroflash „PX“ funktioniert die TTL-Blitzautomatik der X-700 (mit Direktmessung auf der Filmoberfläche) als Blitz-Programmautomatik (P) und als Blitz-Zeitautomatik bei jeder eingestellten Blende (A). Zu Komfort und Sicherheit tragen auch das Blitzbereitschaftssignal im Sucher, die automatische Umschaltung auf X-Synchronisation und das Bestätigungssignal für ausreichende Blitzbelichtung bei. Der kompakte und leichte AEF 280 PX besitzt eine energiesparende Serien-Thyristor-Schaltung. Die Leistung läßt sich umschalten, z. B. für Winder/Motor-Synchronisation bis zu 2 B/s. Der Reflektor des preisgünstigen AEF 132 PX kann für indirektes Blitzen vertikal geschwenkt werden. Das Blitzgerät schaltet sich beim Abnehmen von der Kamera automatisch aus. Das Spitzenmodell AEF 360 PX ist so reichhaltig ausgestattet, daß hier nur wenige Eigenschaften kurz aufgelistet werden können: Horizontale und vertikale Reflektorschwenkung; variable Leitzahl/Leistungs-Regelung (z. B. für Blitz-Bildserien bis 2 B/s); Lade-Abschalt-Automatik; Anschlüsse für diverse Kabel und automatische Aufladesteuerung durch die Multifunktions-Rückwand bei Timer-Aufnahmen; aufgebauter Automatik-Sensor für andere Kameras. Der MACRO 80 PX wird am Objektiv montiert und in A-Funktion benutzt. In die Blitzleuchte sind vier Blitzröhren eingebaut, die für die gezielte Ausleuchtung im Nah- und Makrobereich unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können.

Ein umfassendes Zubehörsystem erweitert die Anwendungsmöglichkeiten für die PX-Blitzgeräte. Der Power-Grip-2 paßt an die Blitzgeräte 280 PX und 360 PX und bietet ausgewogene Handhabung, Motor-Synchronisation bis 3,5 B/s, automatische Abschaltung, automatische Ladesteuerung (zusammen mit der Multifunktions-Rückwand) sowie weitgehende Verschwenkungen für indirektes Blitzen. Zum AEF 360 PX und 132 PX gibt es Vorsatzscheiben-Sets und Reflexschirme. Die Modelle 360 PX und MACRO 80 PX können am Netzgerät betrieben werden. Ein System von Kabeln und Anschlüssen erlaubt die Anwendung der genauen und einfachen TTL-Blitzautomatik auch im Nah- und Makrobereich sowie beim Blitzen mit mehreren Geräten.





MULTIFUNKTIONS-RÜCKWAND

Die anstelle der normalen Rückwand an die X-700 angesetzte Multifunktions-Rückwand kontaktiert kabellos mit der Kamera, kann verschiedene Daten auf den Film einbelichten, steuert per Quarz extreme Langzeiten und übernimmt die automatische Timerauslösung der Kamera in weitesten Intervallbereichen. Die genannten und weitere Funktionen lassen sich noch vielfältig miteinander kombinieren. Die eingebaute, hochgenaue Quarzuhr mit Automatik-Kalender belichtet auf Wunsch Uhrzeit oder Datum (in jeder beliebigen Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr) auf den Film, oder bis zu sechsstellige Kennnummern oder die fortlaufende Bildzahl.



DRAHTLOSE FERNSTEUERUNG IR-1

Mit der drahtlosen Fernsteuerung IR-1 lassen sich die X-700 und weitere Minolta Spiegelreflexkameras sowie auch Super-8-Filmkameras fernauslösen. Die vom Sender ausgehenden Infrarotstrahlen werden vom Empfänger wahrgenommen und als Auslösesignale an die Kamera übermittelt. Die drahtlose Fernsteuerung funktioniert bis zu Abständen von 60 m. Die Geräte arbeiten dreikanalig, so daß bis zu drei Kameras mit auf verschiedene Kanäle eingestellten Empfängern unabhängig voneinander mit einem Sender ausgelöst werden können. Oder es lassen sich beliebig viele Kameras gleichzeitig auslösen, wenn die Empfänger auf dem gleichen Kanal stehen.



MOTOR-DRIVE-1

Mit dem Motor-Drive-1 an der X-700 gelingt es, schnellste Vorgänge im Bild festzuhalten. Der Motor-Drive kann wahlweise auf Einzelbild oder Dauerlauf mit 2 und 3,5 Bildern pro Sekunde umgeschaltet werden. Am bequemen Handgriff befinden sich zwei Auslöser mit „touch-switch“ (die auf leichte Berührung hin das Meßsystem der Kamera aktivieren) – jeweils leicht zu erreichen bei Aufnahmen im Quer- und Hochformat. Vor dem Montieren des Motor-Drive müssen keine Abdeckungen entfernt werden, ein Filmzugsensor stoppt den Motor am tatsächlichen Filmende, und für die Rückspulung und den Filmwechsel muß man den Motor-Drive nicht abnehmen.



AUTO-WINDER-G

Der Auto-Winder-G befreit den Fotografen vom Filmtransport, damit er seine ganze Aufmerksamkeit dem Motiv und der Bildgestaltung zuwenden kann. Der Auto-Winder ist schnell an der Kamera zu montieren, ohne daß Kappen abzuschrauben wären und ähnliches. Leichtes Berühren des Kamera-Auslösers genügt für Einzelaufnahmen oder ganze Bildserien. Der Auto-Winder stoppt automatisch am tatsächlichen Filmende, und der Film kann wie üblich (ohne den Winder abnehmen zu müssen) zurückgespult und ausgewechselt werden.



P₁




P₂



Pd




M



G



L



S



H

ZUSÄTZLICHE EINSTELLSCHEIBEN

Die Standard-Einstellscheibe der X-700 kann vom Minolta-Service gegen eine der acht zusätzlich angebotenen Einstellscheiben ausgetauscht werden. Die Mattflächen aller Einstellscheiben sind in Mikrowabenlinsen-Technik ausgeführt. Hier die speziellen Einstellscheiben und ihre hauptsächlichen Anwendungsbereiche:

PM: Standardscheibe (keine Abb.); horizontaler Schnittbildindikator mit Mikroprismenring; für allgemeine fotografische Aufgaben

P₁: horizontaler Schnittbildindikator; für allgemeine fotografische Aufgaben

P₂: horizontaler Schnittbildindikator mit stärkerer Ablenkung; für allgemeine fotografische Aufgaben mit Objektivlichtstärke 2,8 und höher

Pd: diagonaler Schnittbildindikator; für allgemeine fotografische Aufgaben

M: Mikroprismenfeld; für allgemeine fotografische Aufgaben

G: durchgehende Mattfläche; für allgemeine Fotografie, Nah- und Makro-Aufnahmen, Teleaufnahmen

L: Mattfläche mit Gitternetz; für allgemeine Fotografie, Reproduktionen, Sachaufnahmen

S: Achsenkreuz mit Meßteilung; für allgemeine Fotografie, Nah- und Makroaufnahmen, Mikroskop- und Astrofotografie

H: zentraler Klarfleck mit Doppellinienkreuz; für Makro-, Lupen-, Mikroskop- und Astrofotografie

Wechselobjektive und anderes System-Zubehör sind in der Broschüre „Führer durch das Minolta Spiegelreflexsystem für die kreative Fotografie“ beschrieben, die der Kamera beige-57 packt ist.

Typ: Elektronisch gesteuerte Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit Belichtungsautomatik

Belichtungssteuerungen: Programm-Automatik („P“), Zeitautomatik mit Blendenvorwahl („A“) und manuelle Einstellung mit Belichtungsmessung („M“).

Objektivbajonett: Minolta SR-Bajonett aus schmiermittel-impregniertem, rostfreiem Stahl (54° Eindrehwinkel). Kupplungselemente für Offenblende-Innenmessung und Sucheranzeigen-Eingabe und automatische Blendensteuerung als Voraussetzung für Programm- und Zeitautomatik mit Minolta MD-Objektiven bzw. nur für Zeitautomatik mit MC-Objektiven und anderen Minolta SR-Objektiven oder Zubehörteilen. Druckknopf mit Federrückstellung für Schärfentiefekontrolle und für Gebrauchsblendemessungen mit anderen Objektiven als MD oder MC. (Standardobjektive: MD 1,4/50 mm, MD 1,7/50 mm, MD 1,2/50 mm oder MD 2/50 mm.)

Belichtungsautomatik und Funktion: Niedervolt-Computer-Schaltung mit geringer Stromaufnahme (umfaßt Quarz für Taktsteuerung mit Genauigkeit von $\frac{1}{30000}$ s, hochintegrierte ICs, Samarium-Kobalt-Impulsmagnete und lineare Widerstandseingaben); steuert bei P-Funktion Verschußzeit und Blende stufenlos in einem speziellen Programm mit Kurzzeit-Dominanz (s. S. 30) oder steuert bei A-Funktion stufenlos die Verschußzeit nach Blendenvorwahl – je nach Meßergebnis, Filmempfindlichkeit und manueller Belichtungseingabe.

Arbeitsbereich der Belichtungsautomatik: Belichtungswert 1 bis 18 (entsprechend Blende 1,4 und 1 s bis Blende 16 und $\frac{1}{1000}$ s) bei ISO 100/21° mit Objektiv 1:1,4.

Meßwertspeicher hält das Ergebnis der Belichtungsmessung unabhängig von wechselnden Lichtverhältnissen fest.

Verschuß: Horizontal ablaufender Schlitzverschluß; elektronisch gesteuerte Zeiten, stufenlos von $\frac{1}{1000}$ s bis 4 s bei Automatik (mit dem endlos-rundum drehbaren Funktionswähler auf „P“ oder „A“) oder stufig von $\frac{1}{1000}$ s bis 1 s und „B“ bei Manuell-Einstellung. Bei zu geringer Batteriespannung reagiert die elektromagnetische Auslösung nicht.

Belichtungsmessung: Integral-mittenbetonte Messung durch das Objektiv mit Silizium-Fotodiode an der Rückseite des Pentaprismas; Offenblendeprinzip für normale Sucheranzeige, Gebrauchsblendeprinzip für Programm- und Zeitautomatik sowie für Messung und Einstellung mit abgeblendetem Objektiv. Weitere Silizium-Fotodiode mit Optik an der Seite des Spiegelkastens für Messungen auf der Filmoberfläche (durch die Gebrauchsblende) während der Belichtung für die Steuerung der Blitz-Leuchtdauer.

Filmempfindlichkeiten: ASA 25 bis 1600 (ISO 25/15° bis ISO 1600/33°); Einstellring rastet in $\frac{1}{3}$ Belichtungsstufen.

Manuelle Belichtungseingabe: Kontinuierliche manuelle Beeinflussung der Belichtungsmessung bis ± 2 Belichtungsstufen bei den Funktionen P, A und M; halb-stufig gesperrte Einstellung.

Spiegel: Dreifach vergütet, sehr groß dimensionierter Rückschwingspiegel mit Aufwärtsverschiebung.

Sucher: Fest eingebauter Pentaprismensucher mit Einblick in Augenhöhe; zeigt 95 % des Filmformats 24×36 mm. Vergrößerung: $0,9\times$ mit 50-mm-Standardobjektiv in Unendlicheinstellung. Grundjustierung auf -1 dpt, veränderbar durch aufsteckbare Augenkorrekturlinsen (als Zubehör).

Einstellscheibe mit regelmäßiger Mikro-Wabenlin-
senstruktur und Fresnellinse; horizontal orientierter
Schnittbildindikator, umgeben von einem Mikropris-
menring; im Minolta-Service austauschbar gegen die
Einstellscheiben Typ P₁, P₂, Pd, M, G, L, S oder H.

Außerhalb des Sucherbildfelds sichtbar: Funktions-
anzeige (P, A, M); Verschlusszeitenskala (1, 2, 4, 8, 15, 30,
60, 125, 250, 500 und 1000) mit LED-Anzeige; dreieckige
LEDs blinken mit 4 Hz zur Warnung bei Über- und
Unterschreitung des Bereichs; LED neben der „60“
blinkt mit 2 Hz als Blitzbereitschaftssignal; zur Blitz-
bereichskontrolle (FDC-Signal) blinkt die LED neben
der „60“ nach einer korrekten Blitzbelichtung 1 s lang
mit 8 Hz; bei falscher Blendeneinstellung in P-Funktion
blinkt die Funktionsanzeige „P“ mit 4 Hz. Batterieprü-

fung durch Aufleuchten irgendeiner Sucher-LED beim
Berühren oder Andrücken des Auslösers. Einge-
stellte Blende der MD- und MC-Objektive. Mit 4 Hz blinkende
Warn-LED bei manueller Belichtungseingabe.

Meß- und Anzeigeschaltung wird aktiviert durch
Berühren oder leichtes Andrücken des Auslösers und
bleibt automatisch für 15 s eingeschaltet; wird beim
Auslösen abgeschaltet. Anschluß für elektrische Fern-
auslösung.

Blitzsynchronisation: X-Synchronisation über Kabel-
anschluß und Mittenkontakt im Aufsteckschuh (ausge-
schaltet, wenn kein Blitzgerät aufgesteckt ist); Elektro-
nenblitzgeräte mit $\frac{1}{60}$ s oder längeren Zeiten (stufig
oder stufenlos) und „B“ synchronisiert; Blitzlampen mit
 $\frac{1}{15}$ s oder längeren Zeiten synchronisiert; zusätzliche
Kontakte für die Signalübertragung Kamera/Elektronen-
blitzgerät im Zubehörschuh.

Filmtransport: Manuell: Eine Hebelbewegung über 130°
nach 30° Leerlauf. Motorisch: Über eingebaute Mit-
nehmerkupplung mit dem Motor-Drive-1 oder Auto-
Winder-G. Rückspulentsperrknopf am Kameraboden;
addierendes Bildzählwerk; Sicherheits-Ladesignal für
Filmeinlegen und Filmtransport.

Energieversorgung: Zwei Knopfzellen 1,5 V Alkali-
Mangan (z.B. UCAR A-76, VARTA V 13GA oder gleich-
wertig) oder Silberoxyd (z.B. UCAR EPX-76, VARTA

V 76PX oder gleichwertig) im Kameraboden versorgen die gesamte Elektronik. Hauptschalter mit den 3 Positionen OFF, ON und ON mit piezoelektrischem Tonsignal als Langzeitwarnung und beim Selbstauslöserlauf. Batterieprüfung durch Berühren oder Andrücken des Auslösers (LEDs im Sucher leuchten nicht, wenn die Batterien zu schwach sind); die Kamera läßt sich nicht auslösen, wenn die Batteriespannung zu niedrig für eine einwandfreie Funktion ist.

Selbstauslöser: Elektronisch gesteuert; 10 s Verzögerungszeit. LED an Kameravorderseite blinkt 8 s mit 2 Hz, dann 1 s mit 8 Hz und leuchtet dann ständig bis zur Auslösung. Zusätzliche simultane Tonsignale, wenn sich der Hauptschalter in entsprechender Position befindet. Einschalter vorne am Kameragehäuse; Start mit Auslöser; Selbstauslöserlauf kann jederzeit abgebrochen werden.

Weitere Ausstattung: Akustische Langzeitwarnung (piezoelektrisch, 4 Hz) für Verschußzeiten ab $\frac{1}{30}$ s und länger beim Berühren oder Andrücken des Auslösers (wenn Hauptschalter in entsprechender Position). Vorne angebauter Haltegriff. Auswechselbare Rückwand mit integriertem Haltegriff, Memohalter und DIN/ASA-Vergleichstabelle. Vier-Schlitz-Filmaufwickelspule.

Abmessungen und Gewicht: 51,5 mm × 89 mm × 137 mm; 505 g (ohne Objektiv und ohne Batterien).

Zubehör: Exklusiver Auto-Electroflash 280PX und Multifunktions-Rückwand. Motor-Drive-1, Auto-Winder-G, Power-Grip-2, PX-Blitzkabel, Anschlußstücke, Schienen usw. Drahtloser Fernauslöser IR-1. Minolta SR-Wechselobjektive MD, MC und andere; entsprechendes Zubehör des Minolta-Spiegelreflex-Systems.

Technische Änderungen vorbehalten

AUFBEWAHRUNG

- Wird die Kamera länger als etwa 2 Wochen nicht benutzt, sollten die Batterien herausgenommen werden.
- Bei längerer Lagerung ist es ratsam, von Zeit zu Zeit den Filmtransporthebel und den Auslöser ein- oder zweimal zu betätigen.
- Wird die Kamera lange nicht gebraucht, sollten Gehäuse und Objektiv(e) in ihren Originalverpackungen an einem kühlen, trockenen Ort – frei von Staub und Chemikalien – aufbewahrt werden. Am besten in einem luftdichten Behälter zusammen mit einem feuchtigkeitsentziehenden Mittel wie Silicagel (gilt vor allem für ungünstiges Klima).

Minolta Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Limited

Minolta Austria Ges.m.b.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Finland Branch

Minolta Portugal Limitada

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

Shanghai Minolta Optical

Products Co., Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan,

Kurt-Fischer-Strasse 50, 22923 Ahrensburg, Germany

365, Route de Saint-Germain, 78420 Carrières-Sur-Seine, France

Rooksley Park, Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK13 8HF, England

Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria

Zonnebaan 39, Postbus 6000, NL-3600 HA Maarssen, The Netherlands

Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium

Riedstrasse 6, 8953 Dietikon, Switzerland

P.O. Box 9058 Albygatan 114, S-17109 Solna, Sweden

Niittykatu 6, PL 37, SF-02201 Espoo, Finland

Rua Afonso Lopes Vieira 55-B P-1700 LISBOA, Portugal

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

106-3850 Jacombs Road, Richmond, B.C. V6V1Y6, Canada

Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

70 Zhong Shan Road (E), Song Jiang County, Shanghai, China

